
Sensual Desire



BIG WILLY

Handleiding / Manual

READY TO GO BIG? 🍆

Maak kennis met BIG WILLY — jouw nieuwe partner in pleasure. Groot. Sterk. Onvermoeibaar. Met diepe stoten en krachtige vibraties gaat BIG WILLY recht op z'n doel af: maximaal genot, zero gedoe.

Hij trilt. Hij bonkt. En hij blijft staan waar jij 'm neerzet. Draadloos, handsfree en altijd paraat. Op de vloer, tegen de muur, in bad — jij kiest de plek, BIG WILLY levert de impact.

Geen knoppenstress. Geen half werk. BIG WILLY weet wat jij wilt — en laat je pas gaan als jij denkt: wow... wat was dát? 😮‍💨

Handleidingen saai? Niet deze. Van eerste klik tot laatste trilling: je krijgt alle info die je nodig hebt — duidelijk en met een knipoog. 😉

VRAGEN OVER
HET PRODUCT OF DE HANDLEIDING?
Mail ons gerust op info@sensualdesire.nl
(Op werkdagen binnen 12 uur reactie)

JE BENT GOED BEZIG – EN DAT MAG GEZIEN WORDEN



Met BIG WILLY geniet je niet alleen zelf, je doet ook iets goeds. Bij elke aankoop doneren we een deel van de opbrengst aan het Aidsfonds. Zo help jij mee aan een wereld zonder hiv en aids. Lekker bezig dus.

WIL JE NÓG MEER IMPACT MAKEN?

Laat een eerlijke review achter op bol.com of onze webshop. Je helpt anderen kiezen, en brengt het Aidsfonds dichter bij hun doelen. Eén minuut van jouw tijd = extra steun voor een goed doel.

- ✓ Je maakt anderen blij
- ✓ Je maakt ons blij
- ✓ En je laat het Aidsfonds blozen (oké, bijna)



Review op bol.com

Laat je horen op bol.com



Review op onze webshop

Vertel wat je voelt



Meer weten over Aidsfonds?

Check aidsfonds.nl

Sensual Desire x **aidsfonds**

Trotse partner in de strijd tegen hiv en aids.

Rouze

CADEAUBON: EEN MAAND GRATIS LUISTER- EN LEESVERHALEN


Ontsnap naar een wereld vol spanning en verleiding met Rouze. Speciaal voor jou bieden we een maand lang gratis toegang tot de prikkelende content van dit unieke platform.

HOE WERKT HET?

1. Ga naar rouze.me/sensualdesire.
2. Vul je unieke couponcode in.
3. Activeer jouw gratis maand en ontdek jouw favorieten!

WAT KUN JE VERWACHTEN?

- Wekelijks nieuwe verhalen: Laat je verrassen door spannende en zinderende content.
- Voor ieder wat wils: Kies verhalen die aansluiten bij jouw voorkeuren en stemming.
- Altijd beschikbaar: Geniet waar en wanneer je wilt.



JOUW EXCLUSIEVE TOEGANGSCODE:

SENSUALDESIRE


Activeer nu en ontdek wat Rouze jou te bieden heeft!

INHOUDSOPGAVE


Inhoud verpakking	6
Bediening	7
Opladen	8
Reiniging en opslag	10
Tips & Tricks	11
Probleemoplossing	12
Veiligheid en Waarschuwing	13
Specificaties	14
Afvoer	15
Garantie	15
Contact	16

INHOUD VERPAKKING


1 BIG WILLY
Groot. Realistisch. Altijd in vorm. Vanaf nu jouw trouwe pleasure partner — klaar om je op te vangen als het heet wordt.




2 USB-oplaadkabel
Snel opladen via USB, zodat BIG WILLY binnen no time weer staat te popelen.



3 Afstandsbediening
Controle tot 5 meter. Voor wie graag de touwtjes in handen houdt — of ze juist graag loslaat. 😏



4 Opbergzak
Voor als Willy even moet bijkomen: stijlvol, discreet en stofvrij opgeborgen.



⚠ Let op: AC-adapter is niet inbegrepen. Maar eerlijk… die ligt vast nog ergens onder je bed of in je rommellade.

BEDIENING

Aan/uit-knop (op Big Willy zelf)

- Houd de knop 2 tot 3 seconden ingedrukt en BIG WILLY komt tot leven.
- Zie je een wit lampje branden? Dan staat 'ie in stand-by — klaar om los te gaan.
- Tik daarna nog één keer kort en hij begint te stoten én vibreren tegelijk — alsof hij al weet waar jij zin in hebt. 😏


Maar eerlijk? Bedien 'm liever via de afstandsbediening.


- Daarmee kun je de functies los van elkaar aanzetten én afstemmen op jouw flow.
- 8 vibratiestanden, 8 stootstanden — genoeg variatie om jezelf keer op keer te verrassen.

Afstandsbediening

- Schakel tussen 8 stootstanden en 8 vibratiestanden.
- Regel alles afzonderlijk met één druk op de knop.
- Houd de uit-knop ingedrukt om Big Willy weer braaf uit te zetten.

⚠️ Let op: Aanzetten kan alleen via BIG WILLY zelf — bewust, voor jouw veiligheid. Daarna mag jij (of iemand anders) de touwtjes in handen nemen.





ZO HOUD JE BIG WILLY IN TOPVORM

⚠️ **GEBRUIK ALTIJD GLIJMIDDEL OP WATERBASIS.**
Andere soorten kunnen het siliconen aantasten — en dan eindig je met een WILLY vol scheurtjes en barsten. Niet sexy. Niet veilig. Niet doen.

💧 **BIG WILLY IS WATERBESTENDIG (IPX6).**
Douche? Yes. Spetters? Kom maar door.
Maar helemaal kopje-onder in bad? Daar trekt 'ie slecht tegen.
Dus: nat is oké, verzuipen is een no-go.

OPLADEN

🔌 **Zo laad je Big Willy op**

- Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de oplaadpoort van BIG WILLY
- Druk de connector goed aan — hij moet er echt diep in. Ja, we hebben het nog steeds over de oplaadkabel.
- Plug het andere uiteinde in een USB-adapter of een USB-poort van je laptop
- Knippert het lampje? Nice — hij is aan het opladen
- Brandt het lampje continu? Dan zit 'ie weer vol en staat hij te popelen voor z'n volgende prestatie
- Een volle laadbeurt duurt ongeveer 2 uur. Daarna: 30 minuten op volle kracht. (Jij ook?) 😏



Laad je 'm via je laptop op?

- Zorg dat je laptop aanstaat. Sommige USB-poorten geven anders te weinig power — en dan lig jij er klaar voor, maar BIG WILLY niet.



Let op het rode lampje onderaan

- Knippert het rood? Dan is het tijd voor z'n recharge.
- Dat betekent: lage batterij of nog maar 30% over.
- Laat 'm niet uitvallen midden in de hoofdact — gun 'm even die pitstop. 

LAADTIPS (VOOR JOU EN VOOR WILLY)

- Gebruik altijd een 5V/1A USB-adapter
- Sluit 'm aan met droge handen — safety first
- Laad hem voor het eerste gebruik volledig op
- Even 1x opladen elke 6 maanden voorkomt batterijstress
- Gebruik altijd de meegeleverde kabel
- De kabel houdt niet van water — dus: niet onderdompelen

REINIGING EN OPSLAG

Big Willy mag dan een grote jongen zijn, ook hij heeft af en toe wat liefdevolle verzorging nodig. Zo blijft hij fris, veilig en altijd klaar voor jullie volgende ontmoeting. 💦

🧼 **Schoonmaken (doe het meteen na gebruik, niet pas als 'ie stoffig is):**

- Ontkoppel eerst de USB-kabel als hij nog aan het snoer ligt
- Spoel Willy af met lauw water en gebruik eventueel een milde, antibacteriële zeep
- Daarna even afspoelen, droogdeppen met een pluisvrije doek — klaar is 'ie

🔥 **Niet doen (hoe goed je het ook bedoelt):**

- Niet koken (bewaar dat maar voor je pasta)
- Alcohol, olie of andere agressieve middelen? — nope
- Te heet, te hard, te chemisch = slecht voor z'n siliconen huidje

📦 **Opslag (tussen jullie sessies door):**

- Bewaar hem op een droge, schone plek
- Niet in de zon, niet op de verwarming, en zeker niet als badjashouder aan de muur.
- Gebruik z'n opbergzak — discreet, beschermend én stijlvol

TIPS & TRICKS



GLIJMIDDEL IS JE BESTE VRIEND
Gebruik altijd een glijmiddel op waterbasis. Dat voelt beter, beweegt soepeler, en houdt Willy in topconditie.



ZET 'M VAST WAAR JIJ WILT
Glad en schoon oppervlak? Willy blijft staan als een huis. Dus: badkamer? Nachtkastje? Of toch dat ene hokje op kantoor?



AFSTAND IS GEEN BEZWAAR
Met de afstandsbediening regel jij alles — maar wat als je de regie uit handen geeft aan je partner? Dubbel zoveel plezier.



BOUW OP, BREEK AF
Sla de voorpret niet over — begin op een lage stand en laat het langzaam opbouwen. Hoe meer spanning je opbouwt, hoe harder de ontlading.



DENK ALS EEN ARCHITECT
BIG WILLY doet het prima solo — maar blinkt ook uit in trio-opstelling. Je partner voor, WILLY achter, jij ertussenin… wie bouwt de mooiste Eiffeltoren?



ZET DE MOOD
Een beetje muziek doet wonderen. Zet een playlist aan die je in de stemming brengt — en laat BIG WILLY het ritme overnemen.



LET'S MAKE IT HOT
Gebruik Big Willy onder een warme douche — hij is IPX6 waterdicht en kan dus prima tegen een spatje. En de hitte? Die geeft je net dat beetje extra sensatie.

PROBLEEMOPLOSSING

BIG WILLY doet meestal precies wat je wilt. Maar áls er iets hapert, heb jij dit stappenplan achter de hand.

🔴 **Reageert niet of trilt zwak?**

1. Houd de aan/uit-knop 2 tot 3 seconden ingedrukt. Eén keer kort tikken telt niet — hij wil zeker weten dat je hem écht wilt.
2. Check of BIG WILLY wel volledig is opgeladen. Geen power = geen pret.
3. Laat 'm één keer helemaal leeglopen en laad daarna opnieuw volledig op. Nog steeds stil? Dan kan de accu toe zijn aan vervanging — stuur ons dan gerust een mailtje.

⚡ **Laadt niet op (lampje knippert niet)?**

1. Controleer of de oplaadkabel goed is aangesloten. Hij moet er diep genoeg in zitten — anders voelt BIG WILLY niks. En jij straks ook niet.
2. Sluit 'm niet aan op een laptop die ligt te tukken. Geen stroom = geen spanning.
3. Zit er stof of vuil op de connector? Schoonmaken met een droog doekje of wattenstaafje doet vaak wonderen.
4. Brandt het lampje constant? Dan is BIG WILLY volgeladen — en klaar voor de volgende ronde.

🔋 **Opladen stopt niet (lampje blijft knipperen na 120 min):**

1. Kijk of de aansluiting goed is. Slecht contact = geen volledige lading.
2. Ook hier: vuil op de connector kan de boel verstoren. Even poetsen.

Let op: Big Willy is gebouwd voor actie, maar kan soms een kleine hick-up hebben. Geen zorgen — meestal is het zo opgelost. Anders staan wij klaar om te helpen.

VEILIGHEID & WAARSCHUWING

We houden van spanning, maar wél met een beetje gezond verstand. Volg deze tips en Big Willy blijft net zo betrouwbaar als op dag één.

❤️ **Gebruik met gevoel (en gezond verstand)**

- Gebruik Big Willy alleen zoals bedoeld (zoals hier uitgelegd — we verzinnen dit niet voor de lol)
- Zwanger of draag je een medisch apparaat? Check even met je arts voordat je begint
- Stop bij pijn, irritatie of als WILLY ineens raar gaat doen. Jij bent de baas
- Delen mag — maar alleen als je 'm goed reinigt. Seksspeeltjes delen? Lekker. SOA's delen? Liever niet.
- Geen kinderspeelgoed. En geloof ons: dat gesprek wil je nooit hoeven voeren

🔌 **Tijdens opladen**

- Alleen opladen met droge handen (klinkt logisch, maar toch)
- Niet onderdompelen tijdens het opladen — water en stroom? Geen goede combo.
- Gebruik alleen de meegeleverde kabel + een standaard 5V/1A USB-poort
- Geen snelladers, powerbanks of creatieve laadexperimenten
- Een schoon oplaadpunt = een blije Willy = een blije jij

❌ **Niet doen. Gewoon echt niet.**

- Big Willy niet koken, bijten, forceren of uit elkaar proberen te halen (ook niet als je denkt dat je handig bent)
- Geen glijmiddel op oliebasis. Alleen waterbasis. Altijd
- Niet gebruiken op geïrriteerde huid of wondjes
- Kabel niet knopen, strak oprollen of dubbelvouwen

- Geen sauna's, diepvriezers of andere extreme temperaturen
- Twijfel je ergens over? We staan voor je klaar. Geen vraag is te gek.

🤔 **Twijfel je ergens over?**
Stuur ons gerust een berichtje. Geen vraag is te gek — behalve de vraag die je niet durft te stellen.

🔒 **Tot slot:**
Onjuist gebruik of gebruik buiten deze handleiding valt volledig onder je eigen verantwoordelijkheid en buiten de garantie.

SPECIFICATIES

Voor wie graag onder de motorkap kijkt: hier zijn de juicy details van Big Willy.

Productnaam	Big Willy
Formaat / Gewicht	220 x 40 mm / ca. 275 g
Gebruiksduur	Tot 30 minuten op volle kracht
Oplaadtijd	Ongeveer 2 uur
Vibratie & stootstanden	8 van elk
Bediening	Draadloze afstandsbediening (tot 5 m)
Waterdichtheid	IPX6 – tegen waterstralen bestand
Materialen	Siliconen / ABS / Li-polymeer batterij
Voeding	Oplaadbaar via USB (5V / 1A)
Land van fabricage	China

AFVOEREN

Moet je ooit afscheid nemen van BIG WILLY  (we hopen natuurlijk van niet), doe het dan stijlvol. Geen vuilnisbakromantiek — geef 'm de exit die hij verdient.

Breng WILLY naar een erkend inzamelpunt voor elektronische apparaten. Niet bij het huisafval gooien — dat is slecht voor het milieu, én een trieste eindscène voor zo'n legendarisch apparaat.

GARANTIE

Big Willy komt met een gerust hart: je hebt 2 jaar productgarantie vanaf de datum van aankoop. Gaat er iets mis door een fabricagefout of materiaalprobleem? Dan lossen we dat op. Geen gedoe, geen moeilijke vragen — gewoon een eerlijke oplossing.

❌ **Wat valt níet onder garantie:**

- Schade door gebruik in strijd met deze handleiding (ja, we houden het bij)
- Oververhitting of schade door verkeerde spanning of rare kabels
- Kapotte kabels door knopen, trekken of agressief opbergen
- Schade door vallen, forceren, watermisbruik of creatieve aanpassingen
- Cosmetische schade door normaal gebruik (krassen, verkleuring)
- Fout glijmiddel = foute boel (olie, siliconen = no-go)

✅ **Wil je aanspraak maken op de garantie? Dan is dit je moment**
Stuur ons eerst een mailtje op info@sensualdesire.nl — we bijten niet 😉. We beoordelen het product en laten je weten wat we kunnen doen. Niet zomaar terugsturen zonder contact — we helpen je liever goed, dan snel verkeerd.

KLANTENSERVICE

Heb je een vraag, loopt iets niet zoals verwacht of wil je aanspraak maken op de garantie? Geen stress — we staan voor je klaar. Snel, discreet en zonder gedoe.

Laat het ons eerst weten voordat je iets onderneemt.
Samen vinden we sneller een oplossing dan je denkt — eentje waar je blij van wordt.

Info@sensualdesire.nl
We reageren op werkdagen binnen 12 uur (vaak sneller).

Geen zin om te typen?
Bel ons gerust — we helpen je graag persoonlijk verder.
+31 (0)85 060 94 31



Openingstijden klantenservice
Maandag t/m vrijdag: 09:00 – 17:00 uur

VEEL PLEZIER MET BIG WILLY

We hopen dat Big Willy z'n naam waarmaakt, zo vaak als jij wilt.
Tot snel, want bij Sensual Desire weten we: één avontuur is nooit genoeg. 😉

CE RoHS 

READY TO GO BIG? 🍆

Meet BIG WILLY — your new pleasure partner. Big. Strong. Relentless. With deep thrusts and powerful vibrations, BIG WILLY goes straight for the goal: maximum pleasure, zero hassle.

It vibrates. It thrusts. And it stays put wherever you place it. Wireless, hands-free, and always ready. On the floor, against the wall, in the shower — you pick the spot, BIG WILLY delivers the impact.

No button stress. No half measures. BIG WILLY knows what 😩 you want — and won't let you go until you're thinking: Wow… what was THAT?

Boring manuals? Not this one. From f😉 click to final thrill, you'll get all the info you need — clear, concise, and with a wink.

QUESTIONS ABOUT THE PRODUCT OR MANUAL?

Feel free to email us at info@sensualdesire.com.

(We respond within 12 hours on business days.)



YOU'RE DOING GREAT – AND THE WORLD SHOULD KNOW



With Blush, you're not just enjoying yourself—you're doing something good. With every purchase, we donate part of the proceeds to Aidsfonds. So you're helping to create a world without HIV and AIDS. Go you.

WANT TO MAKE AN EVEN BIGGER IMPACT?

Leave an honest review on bol.com or our webshop.
You'll help others make their choice—and bring Aidsfonds closer to its goals. One minute of your time = extra support for a great cause.

- ✓ You'll make others happy
- ✓ You'll make us happy
- ✓ And you'll make Aidsfonds blush (well, almost)



Review on bol.com

Leave your review on bol.com



Review on our webshop

Share what you felt



Want to learn more about Aidsfonds?

Visit aidsfonds.nl

Sensual Desire x **aidsfonds**

Proud partner in the fight against HIV and AIDS.

Rouze

GIFT CARD: ONE MONTH OF FREE LISTENING AND READING


Escape into a world of excitement and desire with Rouze. Especially for you, we offer one month of free access to the stimulating content of this unique platform.

HOW DOES IT WORK?

1. Go to rouze.me/sensualdesire.
2. Enter your unique coupon code.
3. Activate your free month and explore your favorites!

WHAT CAN YOU EXPECT?

- New stories every week – Be surprised by thrilling and steamy content.
- Something for everyone – Choose stories that match your preferences and mood.
- Always accessible – Enjoy anytime, anywhere.



YOUR EXCLUSIVE ACCESS CODE:

SENSUALDESIRE

Activate now and discover everything Rouze has to offer!


🇳🇱 *Currently only available in Dutch.*

CONTENT


Package Contents	21
Operation	22
Charging	23
Cleaning and Storage	25
Tips & Tricks	26
Troubleshooting	27
Safety and Warnings	28
Specifications	29
Disposal	30
Warranty	30
Contact	31

PACKAGE CONTENTS


1 BIG WILLY
Big. Realistic. Always ready. Your loyal pleasure partner from now on — ready to catch you when things heat up.




2 USB Charging Cable
Fast charging via USB, so BIG WILLY is back in action in no time.



3 Remote Control
Control up to 5 meters. For those who love to take charge — or let go completely. 😏



4 Storage Bag
For when Willy needs a break: stylish, discreet, and dust-free storage.



⚠ Note: AC adapter not included. But let's be honest… you probably have one lying under your bed or in that junk drawer.

OPERATION

Power Button (on BIG WILLY itself)

- Hold the button for 2–3 seconds, and BIG WILLY springs to life.
- See a white light? It's in standby — ready to get going.
- Tap once more, and it starts thrusting and vibrating at the same time — like it already knows what you're craving. 😏


But honestly? Use the remote.


- It lets you control each function separately and tailor it to your vibe.
- 8 vibration modes, 8 thrust modes — plenty of variety to keep you surprised time after time.

Remote control

- Switch between 8 thrust modes and 8 vibration modes.
- Control everything individually with a single press.
- Hold the power-off button to turn BIG WILLY off politely.

⚠️ Note: You can only turn it on via BIG WILLY itself — a deliberate safety feature. After that, you (or someone else) can take the reins.





KEEPING BIG WILLY IN TOP SHAPE

⚠️ ALWAYS USE WATER-BASED LUBRICANT.

Other types can damage the silicone — leaving you with a WILLY full of cracks and splits. Not sexy. Not safe. Don't do it.

💧 BIG WILLY IS WATER-RESISTANT (IPX6).

Shower? Yes. Splashes? Bring it on.
But fully submerged in the bath? That's too much for it.
So: wet is fine, drowning is a no-go.

CHARGING

🔌 HOW TO CHARGE BIG WILLY

- Connect the included USB cable to BIG WILLY's charging port.
- Push the connector in firmly — it needs to go in deep. Yes, we're still talking about the cable.
- Plug the other end into a USB adapter or your laptop's USB port.
- Flashing light? Nice — it's charging.
- Steady light? It's fully charged and eager for its next performance.
- A full charge takes about 2 hours. After that: 30 minutes of full power. (You too?) 😉



CHARGING VIA LAPTOP?

- Make sure your laptop is powered on. Some USB ports don't deliver enough juice otherwise — and then you're ready, but BIG WILLY isn't.



WATCH THE RED LIGHT AT THE BOTTOM.

- Flashing red? Time for a recharge.
- That means low battery or only 30% left.
- Don't let it die mid-act — give it a quick pit stop.



CHARGING TIPS (FOR YOU AND WILLY)

- Use a 5V/1A USB adapter.
- Charge with dry hands — safety first.
- Fully charge before first use.
- Charge once every 6 months to keep the battery happy.
- Use only the included cable.
- Keep the cable away from water — no dunking.

CLEANING AND STORAGE

BIG WILLY may be a big boy, but he needs some TLC now and then to stay fresh, safe, and ready for your next encounter. 💦



Cleaning (do it right after use, not when it's gathering dust):

- Unplug the USB cable if it's still connected.
- Rinse WILLY with lukewarm water and, if needed, a mild antibacterial soap.
- Rinse again, pat dry with a lint-free cloth — done.



Don't (no matter how well-meaning):

- Don't boil it (save that for pasta).
- No alcohol, oil, or harsh chemicals — they're bad for its silicone skin.
- Too hot, too rough, too chemical = no good.



Storage (between sessions):

- Store in a dry, clean place.
- Not in the sun, not on the heater, and definitely not as a bathrobe hook on the wall.
- Use the storage bag — discreet, protective, and stylish.

TIPS & TRICKS



LUBRICANT IS YOUR BEST FRIEND
Always use water-based lube. It feels better, moves smoother, and keeps WILLY in top shape.



STICK IT WHERE YOU WANT
Smooth, clean surface? WILLY stays put like a rock. So: bathroom? Nightstand? That secret spot at the office? Go for it.



DISTANCE IS NO ISSUE
Control everything with the remote — or hand the reins to your partner for double the fun.



BUILD UP, BREAK DOWN
Don't skip the foreplay — start on a low setting and let it build slowly. The more tension you create, the bigger the payoff.



THINK LIKE AN ARCHITECT
BIG WILLY shines solo but thrives in a trio setup. Partner in front, WILLY in back, you in the middle… who's building the best Eiffel Tower?



SET THE MOOD
A little music works wonders. Play a playlist that gets you in the zone — and let BIG WILLY match the rhythm.



MAKE IT HOT
Use BIG WILLY in a warm shower — it's IPX6 waterproof and can handle a splash. The heat? It adds that extra sensation.

TROUBLESHOOTING

BIG WILLY usually does exactly what you want. But if something's off, here's your go-to fix-it plan.

Not responding or vibrating weakly?

1. Hold the power button for 2–3 seconds. A quick tap doesn't cut it — it wants to know you mean business.
2. Check if it's fully charged. No power = no pleasure.
3. Let it fully discharge once, then recharge completely. Still silent? The battery might need replacing — shoot us an email.

Not charging (light not flashing)?

1. Ensure the cable is properly connected. It needs to be snug — otherwise, BIG WILLY feels nothing. And neither will you.
2. Don't plug into a sleeping laptop. No power = no charge.
3. Dust or dirt on the connector? A quick wipe with a dry cloth or cotton swab often does the trick.
4. Steady light? It's fully charged and ready for action.

Charging won't stop (light keeps flashing after 120 minutes)?

1. Check the connection. Poor contact = incomplete charge.
2. Dirt on the connector can mess things up. Give it a clean.

Note: BIG WILLY is built for action but might have a minor hiccup. No worries — most issues are quick fixes. If not, we're here to help.

SAFETY & WARNINGS

We love thrills, but with a bit of common sense. Follow these tips, and BIG WILLY stays as reliable as day one.

❤️ **Use with care (and common sense)**

- Use BIG WILLY only as intended (as explained here — we're not making this up for fun).
- Pregnant or using a medical device? Check with your doctor first.
- Stop if you feel pain, irritation, or if WILLY starts acting weird. You're in charge.
- Sharing is fine — but only if you clean it thoroughly. Sharing toys? Great. Sharing STIs? Not so much.
- Not a kids' toy. Trust us, you don't want that conversation.

🔌 **During charging**

- Charge with dry hands (obvious, but still).
- Don't submerge while charging — water and electricity don't mix.
- Use only the included cable and a standard 5V/1A USB port.
- No fast chargers, power banks, or DIY charging experiments.
- Clean charging port = happy WILLY = happy you.

❌ **Don't. Just don't.**

- Don't boil, bite, force, or disassemble BIG WILLY (even if you think you're handy).
- No oil-based lubricants. Water-based only. Always.
- Don't use on irritated skin or wounds.
- Don't knot, tightly roll, or fold the cable.
- No saunas, freezers, or extreme temperatures.
- Unsure about something? We're here. No question is too wild.

🤔 **Have doubts?**
Drop us a message. No question is too crazy — except the one you're too shy to ask.

🔒 **Finally:**
Improper use or use outside this manual is at your own risk and voids the warranty.

SPECIFICATIONS

For those who love the nitty-gritty, here are BIG WILLY's juicy details:

Product Name	Big Willy
Size / Weight	220 x 40 mm / approx. 275 g
Usage Time	Up to 30 minutes at full power
Charging Time	Approx. 2 hours
Vibration & Thrust Modes	8 of each
Control	Wireless remote (up to 5 m)
Water Resistance	IPX6 – resistant to water jets
Materials	Silicone / ABS / Li-polymer battery
Power	Rechargeable via USB (5V / 1A)
Country of Manufacture	China

DISPOSAL

If you ever have to part ways with BIG WILLY  (we hope not), do it with style. No trash can drama — give it the exit it deserves.

Take WILLY to an authorized electronic waste collection point. Don't toss it in household waste — it's bad for the environment and a sad ending for such a legendary device.

WARRANTY

BIG WILLY comes with peace of mind: 2 years of product warranty from the purchase date. If something goes wrong due to a manufacturing defect or material issue, we'll fix it. No hassle, no tricky questions — just a fair solution.

❌ **What's NOT covered by warranty:**

- Damage from misuse against this manual (we're watching).
- Overheating or damage from incorrect voltage or dodgy cables.
- Damaged cables from knotting, pulling, or rough storage.
- Damage from drops, forcing, water misuse, or creative modifications.
- Cosmetic wear from normal use (scratches, discoloration).
- Wrong lubricant = bad news (oil, silicone = no-go).

✅ **Want to claim the warranty?**

Email us first at info@sensualdesire.com — we don't bite. 😉
We'll assess the product and let you know what we can do.
Don't send it back without contacting us — we'd rather help you properly than rush a mistake.

CUSTOMER SERVICE

Got a question, something not working as expected, or need to claim the warranty? No stress — we've got you. Fast, discreet, and hassle-free.

Contact us first before taking any steps. Together, we'll find a solution faster than you think — one that makes you smile.



Info@sensualdesire.nl
We respond within 12 hours on business days (often faster).



Don't feel like typing?
Give us a call — we're happy to help personally.
+31 (0)85 060 94 31



Customer Service Hours
Monday to Friday: 09:00 – 17:00 uur

HAVE FUN WITH BIG WILLY

We hope BIG WILLY lives up to its name, as often as you like. See you soon, because at Sensual Desire, we know: one adventure is never enough. 😉

CE RoHS 



WWW.SENSUALDESIRE.NL