
Sensual Desire



Fuse

Product overzicht
Product overview



Aanzetten
Power On

Houd de aan/uit knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat aan of uit te zetten.

Press and hold the power button for 2 seconds to turn the device on or off.


Vibratiestanden
Vibration Modes

Druk kort op de aan/uit knop om te schakelen tussen 10 verschillende vibratiestanden.

Press the power button briefly to switch between 10 different vibration modes.

Instructies
Instructions


1. Plaats de grote ring achter de balzak.
   Place the larger ring behind the scrotum.
2. Schuif de penis door de kleine ring.
   Slide the penis through the smaller ring.
3. Stel de positie bij totdat Fuse stevig en comfortabel zit.
   Adjust the position until Fuse feels secure and comfortable.



Tips

- De ringen zijn rekbaar. Rek ze voorzichtig uit tijdens het omdoen voor een comfortabele pasvorm. The rings are stretchable. Gently stretch them when putting Fuse on for a comfortable fit.
- Gebruik altijd een glijmiddel op waterbasis voor meer comfort en een prettigere ervaring. Always use a water-based lubricant for greater comfort and a more enjoyable experience.

Opladen
Charging



- Sluit de USB-C kabel aan op het apparaat en een USB stroombron.
  Connect the USB-C cable to the device and a USB power source.

- Een volledig opgeladen batterij duurt ongeveer 90 minuten. De batterij gaat tot ongeveer 45 minuten mee.
  A full charge takes approximately 90 minutes. The battery lasts up to approximately 45 minutes.

Waarschuwing
Warning

- ✕ Gebruik geen snellader.
  Do not use a fast charger.
- ✕ Laad het apparaat niet op in vochtige omgeving.
  Do not charge the device in a humid environment.
- ✕ Niet gebruiken tijdens het opladen.
  Do not use while charging.

Gebruik een 5V/1A adapter voor de beste prestaties en levensduur van de batterij.
Use a 5V/1A adapter for optimal performance and battery life.

Joyhub App ontdekken
Discover Joyhub App

Slechts twee stappen
Just two steps

1

Scan de QR code
Scan the QR code

2

JOYHUB



Download de app
Download the app

Download Joyhub in de App Store, of scan de QR code.
Ontdek de volledige mogelijkheden.
Download Joyhub in the App Store, or scan the QR code.
Unlock the full potential.

Zorg ervoor dat je camera toegang hebt en dat je verbonden bent met internet.
Make sure your camera has access and you are connected to the internet.

Verbind met Joyhub

Connect with Joyhub




1




Houd 2 seconden ingedrukt om het apparaat aan te zetten. Press and hold 2 seconds to turn on the device.

2




Open de Joyhub App. Schakel de Bluetooth-functie in. Open the Joyhub App. Turn on the Bluetooth function.

3




Volg de instructies in de App om het apparaat toe te voegen (Royaleye). Follow the App instructions to add the (Royaleye) device.



Start met gebruiken en geniet. Start to use and enjoy.


Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld op je smartphone.
Make sure Bluetooth is enabled on your smartphone.

Schoonmaken
Cleaning Instructions





Reinig vóór en na gebruik. Wash before and after use.



Reinig met een neutraal reinigingsmiddel. Clean with soap/neutral detergent.



Droog af na het wassen. Wipe dry after washing.



Gebruik glijmiddel op waterbasis. Use water based lubricants.



Niet reinigen met alcohol/ petroleum/aceton. Don't clean with alcohol /petroleum/acetone.



Uit de buurt van hitte en vuur houden. Keep away from heat/fire.



Bewaar apart van ander speelgoed. Separately from other toys.



Gebruik geen glijmiddel op siliconenbasis. Don't use silicone-based lubricants.

Klantenservice
Customer Support

We staan voor je klaar, mocht je ooit hulp nodig hebben.
Onze service is vriendelijk, snel en zonder gedoe.

We're here for you, if you ever need us.
Our service is friendly, fast and hassle-free.

Antwoord binnen 24 uur op werkdagen
We streven ernaar om binnen 24 uur op werkdagen te reageren.

Response within 24 hours on business days
We aim to respond within 24 hours on business days.

Liever direct contact?
Bel ons gerust op werkdagen.

Prefer immediate contact?
Feel free to call us on business days.

E-mail
Email
info@sensualdesire.nl

Telefoon
Phone
+31 85 060 94 31

WhatsApp
WhatsApp
+31 85 060 94 31

Bedankt voor je vertrouwen.
Thank you for your trust.

Waarschuwing
Warning

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor volwassenen (18+).
- Niet gebruiken bij zwangerschap, epilepsie, hartklachten of andere medische aandoeningen zonder overleg met een arts.
- Stop onmiddellijk met gebruik bij pijn, ongemak of andere ongewone reacties.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Gebruik alleen zoals beschreven in deze handleiding.

- This product is intended for adults only (18+).
- Do not use if you are pregnant, have epilepsy, heart conditions or other medical issues without consulting a doctor.
- Stop use immediately if you experience pain, discomfort or any unusual reactions.
- Keep out of reach of children.
- Use only as described in this manual.

Garantie
Warranty

- Dit product heeft een garantie van 12 maanden vanaf de datum van aankoop.
- De garantie vervalt bij schade door onjuist gebruik, valschade, eigen reparaties of normale slijtage.
- Bewaar de aankoopbon als bewijs van aankoop.
- Neem contact op met de verkoper bij garantieclaims.

- This product comes with a 12-month warranty from the date of purchase.
- The warranty is void in case of damage caused by improper use, drops, self-repair or normal wear and tear.
- Please keep your proof of purchase.
- Contact the seller for any warranty claims.

Sensual Desire